

Orbe

Manual do usuário

MULTIMÍDIA SPEED

Informação e entretenimento na ponta dos dedos

Bem-vindo

Nossos produtos são fabricados com material de qualidade, alta tecnologia e design inovador, proporcionando maior conforto, segurança e comodidade. Os produtos Orbe complementam e valorizam todos os tipos de veículos. Desejamos que este produto te proporcione muita felicidade!

Equipe Orbe

Nota

Nós estamos constantemente buscando aprimorar a excelência do consumidor e recursos e especificação dos dispositivos, melhorando interfaces do usuário, atualizações de software, correção de falhas, entre outros.

O manual do usuário serve para expressar nossos recursos de receptor de unidade principal no período de produção atual.

A Orbe do Brasil reserva-se o direito de modificar e/ou alterar características técnicas deste produto e o manual a qualquer tempo e sem nenhum aviso prévio, para aprimorar a sua funcionalidade, com base na análise e concordância com sugestões colhidas ou melhorias necessárias.

Antes da instalação

Antes de instalar este equipamento em seu veículo, certifique-se que a chave do veículo e outros equipamentos estão desligados.

Certifique-se de que o local de instalação do produto está afastado de fontes de calor, bem como umidade e poeira. Isso pode danificar o equipamento.

É necessário um profissional treinado com conhecimento técnico para realizar a instalação desse dispositivo.

Atenção

Para aproveitar os recursos da unidade, juntamente com a operação adequada e segura, leia este manual antes de usar. É especialmente importante entender e seguir completamente todos os avisos e precauções do sistema. Mantenha o manual em um local seguro para referência futura, quando necessário. A fim de evitar acidentes, leia atentamente as recomendações de segurança a seguir:

- Por favor, não opere o equipamento ou assista vídeos durante a condução. Isso irá retirar a sua atenção, podendo ocasionar acidentes.
- Estacione o veículo em local seguro para operar o dispositivo.
- Não exponha o equipamento a fontes de calor excessivo, respeitando os valores da temperatura de operação do equipamento, conforme especificações técnicas.
- Não derrame líquidos ou exponha a sujeira, isso pode danificar o dispositivo.
- Evite utilizar o equipamento com o veículo desligado por longos períodos, pois isso pode descarregar a bateria.
- Não tente modificar o equipamento por conta própria, isso pode acarretar danos ao equipamento e ao veículo.
- Para aumentar a vida útil do sistema de áudio, evite utilização em volume extremamente alto por longo tempo.
- Caso necessite manutenção, procure pessoal especializado.

Mantenha o manual em seu domínio para eventuais consultas.

Introdução

As multimídias automotivas Orbe possuem inúmeras funcionalidades, proporcionando maior entretenimento através da convergência de diversas funções em um único aparelho.

Nossa linha de multimídias leva ao seu veículo toda a comodidade necessária em poucos cliques. O modelo SPEED possui interface simples e intuitiva, e possibilita que você interaja com algumas funções do seu smartphone na tela da multimídia de maneira prática, evitando que você desvie sua atenção do trânsito.

Operações básicas e tela



- 1 - Microfone
- 2 - On/off/mudo: toque para inicializar a central. Quando em reprodução de mídia, pressione para ativar o volume mudo.
- 3 - Volume +: aumento do volume de áudio
- 4 - Volume -: diminuição do volume de áudio
- 5 - Menu: toque para alternar entre as funções de rádio, Bluetooth, auxiliar, reprodução USB e SD
- 6 e 7 - Slot para cartão MicroSD, USB e botão reset

Tela



Home: retorna à tela inicial



Retorno: volta à tela anterior



Volume do som



Status da conexão Bluetooth



Relógio digital

Tela principal



Sistema de navegação GPS
(cartão fornecido junto com o produto)



Rádio AM/FM



Menu de acesso aos aplicativos
instalados



Configuração da conexão
Bluetooth



Configurações do sistema



Espelhamento Apple



Espelhamento Android

Aplicativos



Conectividade facilitada - Apple



BT music - reprodução de mídia via Bluetooth



TV - TV digital



Relógio de tela



Wallpaper - plano de fundo da tela



Rádio AM/FM



Home - retorna à tela inicial



Configurações do dispositivo



Conectividade facilitada - Android



AUX - visualização de vídeo via conexão AV auxiliar



SD - reprodução de mídia via SD



Som - configurações do sistema de som



Calculadora



BT - configuração da conexão Bluetooth



USB - reprodução de mídia via USB

Principais funcionalidades

Rádio

Selecione a função Rádio
Entre no menu e toque no ícone .



Selecione uma banda de rádio

Toque no ícone BND na interface do usuário para selecionar entre FM1, FM2, FM3, Am1.

1. Sintonização automática

Toque no ícone < / > para procurar uma estação maior/menor.

Quando uma estação é encontrada, a pesquisa para e a estação passa a tocar.

2. Toque no botão para iniciar a função de armazenamento automático.

A unidade fará uma varredura automática e armazenará todas as estações na banda corrente.

3. Toque no botão  para varrer a estação. Quando uma estação for encontrada ela será pré-tocada por 5 segundos.

4. Procura local

Toque no botão  para escolher a rádio local ou distância.

Quando o ícone LOC muda para o modo de destaque, apenas estações com sinal suficientemente forte será detectadas.

USB/SD card


Ao conectar um dispositivo USB ou SD, a interface irá iniciar automaticamente. Ou então, toque no ícone Menu ou USB/SD. Via USB/SD é possível:

Reprodução de música / reprodução de vídeo



-  : Anterior/próxima
-  : Pausa/toca
-  : Repete
-  : Aleatório
-  : Lista de vídeos


Visualização de imagens



-  : Aumentar o zoom
-  : Diminuir o zoom
-  : Girar a foto
-  : Faixa anterior
-  : Pausa/continuar
-  : Faixa posterior
-  : Voltar

Entrada auxiliar

Pressione  para entrar na interface de entrada auxiliar, na parte traseira do equipamento.




Bluetooth

Toque em  para entrar no menu de Bluetooth e localizar dispositivos. Para emparelhar com o dispositivo, utilize o PIN 1234. Funções Bluetooth disponíveis:

Ligações

Quando houver uma ligação de celular, pressione  para aceitar a ligação, como pode ser visto na imagem abaixo:




-  : Apaga
-  : Ligações recebidas
-  : Contatos
-  : Lista de emparelhados
-  : Músicas BT

Músicas Bluetooth

Pressione o botão  para entrar em músicas BT. Veja a imagem abaixo.

Pressione  ou  para selecionar anterior/próxima música.

Pressione  para tocar/pausar a música.



Conectividade facilitada para celular

Android

Para celulares android, a depuração USB deve estar ativada para a função de espelhamento.

Encontre as opções do desenvolvedor do celular - ligue a depuração USB - ligue o BT do celular - conecte-se à unidade BT

Se o modo depuração USB do seu telefone não estiver ativado no seu celular, siga os seguintes passos:


a. Vá até o menu de configurações e selecione "sobre o dispositivo" e pressione continuamente (por 8 segundos aproximadamente). Vá em "versão de software" e ative "opções do desenvolvedor".

b. Vá novamente ao menu de configurações e selecione “opções do desenvolvedor” para ativar “depuração USB”.

Agora, quando seu celular estiver conectado ao aparelho via USB, pressione  para entrar no modo de espelhamento. Você pode controlar a interface pelo toque, assim como você faz no seu celular.

Iphone

Quando o Iphone estiver conectado ao dispositivo, pressione  para entrar no modo de espelhamento.



Conectividade



USB



Micro SD



AV OUT



AV IN



Bluetooth



Câmera




Saída Subwoofer

Opções de configuração

Pressione  para entrar no modo de configurações.

1. Configurações da área de rádio
Pressione “área de rádio” para selecionar uma das áreas.

2. Controle de volante
Pressione o botão “volante”, clique na função desejada e solte o botão “volante”.
Repita o passo acima até passar por todas as funções.
Salve a configuração, e retorne para a interface principal.
Nota: cada nova configuração substituirá a anterior. Dessa maneira, é preciso que a cada nova configuração todas as funções sejam calculadas.



3. Caminho de navegação

Pressione “caminho de navegação” para ter acesso às configurações.

4. Ajustes de som

Pressione “configurações de som” para alterar o ajuste do som.

5. Display

Pressione “configurações de display” para alterar os parâmetros de ajustes de display.

6. Proteção de tela

Pressione “proteção de tela” para entrar nas configurações. Clique na imagem que você gostar, e a proteção de tela será trocada automaticamente.


7. Configurações de idioma

Pressione “idioma” para entrar nas configurações. Escolha o idioma desejado.

Formatos de vídeo suportados

Formato	Resolução	Codificação	FPS
MP4	1920X1080HD	MPEG4(DIVX)	30
MP4	1280X720HD	MPEG4(DIVX)	
AVI	1920X1080HD	MPEG4(DIVX)	
AVI	1280X720HD	MPEG4(DIVX)	
MPG	1920X1080HD	MPEG1	
MPG	1280X720HD	MPEG1	
MOV	1920X1080HD	AVC (H254)	
MOV	1280X720HD	AVC (H254)	
MKV	1920X1080HD	AVC (H254)	
MKV	1280X720HD	AVC (H254)	
FLV	1920X1080HD	FLV1	
FLV	1280X720HD	FLV1	
3GP	352X288	H263	

Instalação



PINAGEM CONECTOR ISO		
PINO	FUNÇÃO	COR CABO
A1	NC	—
A2	NC	—
A3	NC	—
A4	POSITIVO (+)	AMARELO
A5	REMOTO	AZUL
A6	ILUMINAÇÃO	LARANJA
A7	ACC	VERMELHO
A8	NEGATIVO	PRETO
B1	AF TRASEIRO LD (+)	LILÁS
B2	AF TRASEIRO LD (-)	LILÁS / PRETO
B3	AF FRONTAL LD (+)	CINZA
B4	AF FRONTAL LD (-)	CINZA / PRETO
B5	AF FRONTAL LE (+)	BRANCO
B6	AF FRONTAL LE (-)	BRANCO / PRETO
B7	AF TRASEIRO LE (+)	VERDE
B8	AF TRASEIRO LE (-)	VERDE / PRETO

Solução de problemas

PROBLEMA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não liga / sem energia	Confira a condição do fusível de proteção. Caso esteja queimado, substitua-o por um IDÊNTICO.
Falhas na tela ou falta de resposta ao pressionar os botões	Reinicie o dispositivo pressionando o botão de RESET.
Não é possível sintonizar estações de rádio	A antena pode não ter o comprimento adequado, estar não totalmente estendida, ou quebrada; O sinal de transmissão pode estar fraco demais; A antena pode não estar corretamente aterrada. Verifique a instalação da mesma junto ao pessoal especializado.
O indicador "STEREO" do dispositivo está piscando	A estação não está totalmente sintonizada; O sinal de transmissão pode estar fraco demais. Retorne para o mono.
Sem imagem na TV	O cabo de vídeo entre a unidade e o sintonizador de TV pode não estar corretamente instalado.

Especificações técnicas

Sistema	Proprietário
Corrente máxima	15A
Sistema de imagem	PAL/NTSC
Tela	Capacitiva 7"
Bluetooth	Sim
Rádio AM/FM	Sim
GPS	Nativo
TV digital	Externa (opcional)
Leitor DVD/CD	Não
Formatos de Áudio	MP3
Formatos de Video	AVI, MP4
Portas USB	Dianteiro/Traseiro (celular)
SD Card	Dados e GPS
Espelhamento	Não
Apple Car Play/Android Auto	Sim
Controle remoto	Sim
Freio estacionário	Sim
Entrada da câmera de ré	1
Tensão	12V
Peso	940g
Potência	50Wx4



Suporte e assistência técnica

Mais informações sobre o funcionamento ou instalação podem ser obtidas através de nosso departamento de suporte e assistência técnica através do telefone 0800.600.4947

Política de garantia

12 meses (9 meses de garantia adicional + 3 meses de garantia legal) conforme especificações do CDC*. Para maiores informações, consulte: www.orbedobrasil.com.br

*Garantia legal estabelecida na lei ordinária L8078/90 publicada em 09/11/1990 constante de 90 dias contados à emissão da nota fiscal.

Regulamento Anatel sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Resolução nº680)

“ Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

0800 600 4947

**Rod. BR 280, KM 30, 1881
CEP: 89245-000
Araquari - SC
(47) 3305.4041 / 3305.4042**